

آموزش

روش ذخیره سازی و رمز گذاری روی CD

۱- اطلاعات چگونه ذخیره می شود؟

در کتاب Write-once آمده است، رسانه های Ken pohlmann از The Compact Disc Handbook شبیه به دیسک های Play back-only ساخته می شوند. همانند CD های معمولی، آنها از یک لایه بنیادین پلی کربنیک، یک لایه منعکس کننده و یک لایه محافظ استفاده می کنند لایه ضبط کننده در بین لایه بنیادین و لایه منعکس کننده قرار دارد که ترکیبی از یک رنگ اصلی است... برخلاف CD های معمولی، یک تراک مارپیچی از قبل شیار دار شده، برای راهنمایی لیزر ضبط کننده در طول تراک مارپیچی استفاده می شود، این امر طراحی سخت افزاری recorder را آسان می سازد و سازگاری دیسک را تضمین می نماید.

CD-R از بالا به پایین اینگونه لایه گذاری شده است:

برچسب [اختیاری]

پوشش ضد خش و یا قابل چاپ [اختیاری]

لак الکل عاری از اشعه فرابنفش

لایه منعکس کننده

رنگ پلیمری ساختمانی

زیر لایه پلی کربنیک

در CD های "سیز" و "طلایی" طلای واقعی وجود دارد، اگر CD-R را رو به منبع نورنگاه دارید، باریکی آن آنقدر هست که قابل رویت باشد. به خاطر داشته باشید که داده ها به سمت برچسب نزدیکترند، تا سمتی که پلاستیک شفاف قرار دارد و داده ها از آنجا خوانده می شوند. اگر CD-R از پوشش فوقانی سختی برخوردار نباشد، همچون "Infoguard" Kodak از آنجا خوانده می شوند. اگر CD-R را به صورت غیرقابل مصرف در می آورد. خراشیدن سطح فوقانی بسیار ساده است و CD-R

یک لیزر در CD recorder یکسری سوراخ به نام "چاله" در لایه رنگی دیسک ایجاد می کند. فضای بین این چاله ها "زمین" خوانده می شود. الگوی چاله ها و زمین ها اطلاعات را بر روی CD رمزگذاری می کند و به آنها اجازه می دهد تا روی CD player کامپیوتر بازیابی شوند.

دیسک ها از داخل دیسک به خارج نوشته می شوند، با نگاه کردن به دیسکی از داخل دیسک به خارج نوشته می شوند. با نگاه کردن به دیسکی که آن را Write کرده اید، می توانید به صحت این مسئله بر روی یک CD-R پی ببرید، همچنان که به سمت خارج پیش می روید این تراک مارپیچ ۲۲۱۸۸ چرخش دورتادور CD به همراه ۶۰۰ چرخش تراک در هر میلیمتر ایجاد می کند. اگر مارپیچ ها را باز کنید. طول آن به $\frac{3}{5}$ مایل می رسد. ساختار یک CD-RW متفاوت است:

برچسب [اختیاری]

پوشش ضد خش و یا قابل چاپ [اختیاری]

لایه عاری از اشعه فرابنفش

لایه منعکس کننده

لایه عایق بالایی

لایه ضبط کننده

لایه عایق پایینی

زیر لایه پلی کربنیک

۲- چگونه می توان فهمید که دیسک در چه فرمتی است؟

معمولًا با نگاه کردن به بسته بندی و با خود دیسک می توان به فرمت آن پی برد:

• دیسک های CD-Digital Audio دارای یک لوگو "Compact Disc Digital Audio" هستند.

• دیسک های CD+G شامل کلمات "CDGraphics" می باشند.

• دیسک های CD-I دارای لوگو "Video CD" و یا کلمات "Compact Disc Digital Video" می باشند.

CD-Video با Laser Disc فرق می کند. CD-Video یک فرمت آنالوگ است مانند CD-V و ویدئو قابل دیدن با درایو CD-ROM نیست.

۳- محافظت در برابر کپی گرفتن چگونه کار می کند؟

راه های متعددی وجود دارد. یک تکنیک ساده و معمولی افزایش طول چند فایل روی CD است، بگونه ای که آنها با صدها مگابایت طول ظاهر شوند. اگر طول فایل را بسیار بزرگتر از آنچه که واقعا هست در تصویر دیسک قرار دهید، این کار عملی است. در واقع این فایل با بسیاری از فایل های دیگر منطبق می شود. تا جایی که برنامه کاربردی از طول فایل آگاه است، نرم افزار بخوبی کار می کند. اگر کاربر سعی کند فایل ها را روی دیسک سخت خود کپی نماید، یا یک کپی دیسک به دیسک را صورت دهد، تلاش با شکست مواجه خواهد شد، زیرا CD چند گیگابایت از داده ها را نگاه می دارد . یک راه حل عملی که کنترل کافی بر روی recorder و نرم افزار master کننده دارد، نوشتن داده های ناقص در بخش ECC از سکتور داده هاست. سخت افزار استاندارد CD-ROM به طور خودکار خطاهای را تصحیح می کند و مجموعه های مختلفی از داده ها را بر روی دیسک مقصد می نویسد. سپس reader، کل سکتور را به عنوان داده های خام Load می کند، بدون آنکه به تصحیح خطای پردازد: حتی اگر نتواند داده های اصلی تصحیح نشده را بیابد، اما می داند که یک نسخه تصحیح شده را می خواند. در جایی که مکانیزم درایو و میان افزار بخوبی تعریف می شوند، این تنها چیز با دوام بر روی سیستم هاست، همچون کنسول های بازی.

یک روش نه چندان پیچیده ولی موثر فشرده سازی یک CD نقره ای با داده هایی فراتر از آنچه که یک CD 74 دقیقه ای می تواند Write کند. بنابراین کپی کردن دیسک نیاز به فضاهای خالی خاصی دارد، برای جبران این فضا، داده ها را جا به جا می کند، دیسک را هک می نماید یا دیسک های نقره ای را با داده های سرقت رفته فشرده سازی می کند. اگر این کار ادامه یابد دیسک روی برخی درایوها غیرقابل خواندن می شود. یک فضای خالی Overburn شده ۸۰ دقیقه ای قادر به نگهداری هر مقدار اطلاعاتی است که بتوانید با اطمینان در یک دیسک بگنجانید.

روش خانه های نرم افزاری PC، از فاصله بین تراک های صوتی استفاده می کند و علائم شاخص را در محل های غیرمنتظره باقی می گذارد. این دیسک ها قابل کپی گرفتن از طریق اکثر نرم افزارها نیستند و نسخه برداری از آنها روی درایوهایی که از ضبط disc-at-once پشتیبانی نمی کنند، ممکن است امکانپذیر نباشد.

روش دیگر دیسک های غیر استاندارد با تراک کوتاهتر از ۴ ثانیه است. اکثر نرم افزارهای ضبط کننده و در حقیقت برخی recorder ها، کپی دیسک با چنین تراکی را رد می کنند، یا تلاش می کنند آن را کپی نمایند ولی با شکست مواجه می شوند. یک برنامه کاربردی محافظت شده وجود تراک مورد نظر و اندازه آن را کنترل می کند. به هر حال برخی recorder ها ممکن است موفق شوند، بنابراین این کار ساده ای نیست. قرار دادن تراک های چندگانه داده ها در بین تراک های صوتی یک CD،

کپی کننده های دیسک را سر در گم خواهد کرد. گاهی اوقات کپی یک دیسک برچسب های Volume متفاوتی دارد. این مسئله معمولاً فقط در کپی های فایل به روی می دهد، نه کپی های تصویر دیسک، بنابراین کنترل نام دیسک به طور حاشیه ای مفید است اما چندان موثر نیست، تغییر فهرست مطالب بگونه ایی که دیسک بزرگتر از آنچه که هست به نظر برسد، برخی از برنامه های کپی را متلاعده خواهد کرد که دیسک منبع بسیار بزرگ است.

سیستم Laserlok از سایت <http://www.diskxpress.com> ادعا می کند که قادر است با کمترین هزینه از نسخه برداری غیرقانونی دیسک جلوگیری نماید. Disk Guard ، یک ابتکار جدید است که متعلق به TTR Technology می باشد آنها ادعا می کنند که قادرند امضایی را بر روی CD های فشرده و CD-R ها است، اما بدون سخت افزار خاص قابل نسخه برداری نیست. یک برنامه می تواند با کنترل کردن این امضاء در جهت محافظت در برابر کپی گرفتن استفاده نماید و در صورت عدم حضور امضاء از اجرا صرف نظر کند.

۴- دیسک MultiSession چیست؟

یک Session ، یک سگمنت ضبط شده است که ممکن است شامل یک یا چند تراک از هر نوعی باشد. الزامی وجود ندارد که یک Session را به یکباره Write کند، اما آخرین Session روی دیسک باید بسته شود. قبل از آنکه یک CD صوتی استاندارد یا CD-ROM Player آن را تشخیص دهد. Session های اضافی می توانند تا زمانی که * دیسک * بسته می شود و یا اینکه فضای خالی وجود نداشته باشد، اضافه گردند. امروزه، اغلب با دیسک های photo CD استفاده شد، که اجازه می داد تا تصویرهای اضافی ضمیمه گردند. امروزه، MultiSession پیوندی و گاهی اوقات هم برای دیسک های CD-Extra بکار می رود. وقتی که CD داده ها را در درایو MultiSession خود قرار می دهید، سیستم عامل آخرین Session دیسک را می یابد و دایرکتوری را از آن می خواند. اگر CD از نوع فرمت ISO-9660 باشد- ورودی های دایرکتوری می تواند هر فایلی را روی CD هدف قرار دهد بدون توجه به نوع Session ای که در قالب آن نوشته شده است. اکثر برنامه های معروف تکثیر کننده CD به شما اجازه می دهند تا یک Session اخیر را به Session ای که تازه نوشته شده پیوند دهید. این امر موجب می شود که فایل های Session های قبلی بدون اشغال فضای اضافی بر روی CD در آخرین Session ظاهر شوند. همچنین می توانید با قرار دادن نسخه جدید در اخیر Session بدون افزودن پیوند به نسخه قدیمی تر ، نسخه جدید را در آخرین Session قرار دهید.

در عوض، زمانی که یک CD صوتی را در CD Player معمولی قرار دهید، تنها به اولین Session توجه می شود. به همین دلیل Write های CD در مورد CD های صوتی کار نمی کنند، اما در صورت روی دادن چنین اتفاقی این محدودیت به یک مزیت تبدیل می شود. این محدودیت بدین معنی نیست که شما باید کل CD صوتی را به یکباره CD-ROM\XA () MODE-1 و () CD-ROM Session کنید. توجه داشته باشید که ترکیب Write روی یک دیسک منفرد جایز نیست. شما می توانید چنین چیزی را ایجاد کنید. اما تشخیص آن برای درایوهای MODE-2 CD-ROM دشوار خواهد بود.

۵- کانال های زیرکد چه هستند؟

۸ کانال زیرکد وجود دارد (P,Q,R,S,T,U,V,W) روش دقیق رمزگذاری فراتر از گنجایش این مقاله است، اما متذکر می شویم که داده ها به طور یکسان در سرتاسر CD توزیع می شوند و هر کانال می تواند حدود ۴MB را نگاه دارد. کانال زیر کد Q را می توان با recorder های JVC\Pinnacle کنترل کرد، اما ظاهرا زیاد کاربرد ندارند. کانال زیر کد Q شامل اطلاعات مفیدی است که در اکثر recorder ها قابل خواندن و نوشتن هستند. منطقه داده های کاربر شامل ۳ نوع داده زیر کد- Q است: اطلاعات موقعیتی، عدد کاتالوگ رسانه ها و کد ISRC . فرم های دیگری برای فعال ساختن TOC بکار می روند و TOC را شرح می دهنند. MultiSession CD Player های صوتی از اطلاعات موقعیتی برای نشان دادن زمان جاری استفاده می کنند و دارای اطلاعاتی در مورد شاخص و یا تراک هستند. زمانی که ضبط Disc-At-Once انجام می دهید، این اطلاعات قابل کنترل هستند.

ISRC که توسط صنعت ضبط استفاده می شود، کشور مبدا ، مالک، سال انتشار و عدد سریال تراک ها را بیان می کند و ممکن است در هر تراکی متفاوت باشد. ISRC اختیاری است و بسیاری از CD ها از آن استفاده نمی کنند. عدد کاتالوگ رسانه ها شبیه به ISRC است، اما در هر دیسک ثابت می باشد. توجه داشته باشید که اینها با کدهای UPC فرق می کنند. کانال های زیر کد R-W ، برای متن و گرافیک در برنامه های کاربردی خاص همچون CD+G (W\graphics) است. Philips ITTS کاربرد جدیدی به نام Sega CD پشتیبانی می شوند. کاربرد Red Book Player های کاملا مجهز را قادر می سازد تا متن و گرافیک را روی دیسک های صوتی CD-Text نمایش دهند. اخیر ترین نتیجه این تکنولوژی " CD-Text " است که راهی را برای گنجاندن داده های دیسک و تراک بر روی یک CD صوتی استاندارد، فراهم می سازد.

۶- آیا فیلدهای CD Identifier (شناسه CD) کاربرد وسیعی دارند؟

هم اکنون، تعداد سازندگانی که از این فیلدها استفاده می کنند چندان زیاد نیست و اینکه تمام دستگاه ها قادر به خواندن تمام فیلدها نیستند. برنامه هایی که CD های صوتی را شناسایی می کنند، به طور خودکار یک ID را بر مبنای کمیت و طول تراک های صوتی محاسبه می کنند.

۷- سوزاندن یک CD-R چقدر طول می کشد؟

این زمان بستگی به آن دارد که شما چه مقدار داده را می خواهید بسوزانید و اینکه سرعت درایو شما چقدر است. سوزاندن Finalize MB ۶۵ داده حدود ۷۴ دقیقه در ۱ X^۲ و ۱۹ دقیقه در ۴ X^۴، زمان می برد، اما شما باید برای "کردن دیسک، یک یا دو دقیقه ای را بیافزایید. بخارط داشته باشید که برای تک سرعته \kb{۱۵۰}، دو سرعته ثانیه ۳۰۰ و به همین ترتیب است. اگر شما نصف این داده ها را دارید، سوزاندن در نصف این زمان تمام خواهد شد.

۸- تفاوت بین Track-at-Once و disc-at-once در چیست؟

دو روش اساسی برای Write کردن یک R CD (Disc-At-Once) وجود دارد. DAO، کل CD را در یک مرحله و احتمالا تراک های چندگانه را Write می کند. تمام سوزاندن باید بدون وقفه کامل شود و امکان اضافه کردن اطلاعات بیشتر وجود ندارد. Track-At-Once (TAO) موجب می شود تا Write کردن در جند مرحله صورت بگیرد. برای هر دیسک، یک حداقل طول تراک ۳۰۰ بلاک و یک حداکثر ۹۹ تراک و همچنین کمی سربار اضافی در رابطه با توقف و آغاز لیزر وجود دارد. از آنجایی که برای هر تراک لیزر خاموش و روشن می شود، reader چند بلاک به نام بلاک های run-in و run-out در بین تراک ها باقی می گذارد اگر کار به درستی صورت بگیرد، بلاک ها خاموش و عموما غیرقابل توجه خواهند بود. CD ها و تراک هایی که با یکدیگر اجرا می شوند "توقف قابل توجهی را خواهند داشت. برخی از ترکیبات نرم افزار و سخت افزار ممکن است در این فاصله چیزهای زائدی را بر جای بگذارند، که موجب کلیک آزار دهنده در بین تراک ها می گردد. برخی درایوها و یا بسته های نرم افزاری ممکن است به شما اجازه ندهد تا اندازه فاصله بین تراک های صوتی را هنگام ضبط کردن در Track-At-Once کنترل کنید، بنابراین ۲ ثانیه فاصله برای شما بر جای می گذارد. برخی از recorder ها همچون philips CDD 2000 مد Session-at-once، ضبط " را می پذیرند. این امر کنترل disc-at-once را بر روی فاصله های بین تراک ها برای شما فراهم می سازد و اجازه Write کردن در بیش از یک Session را به شما می دهد. و این در زمانی که دیسک های Write را CD Extra می کنید، می تواند مفید واقع شود. مواردی وجود دارد که ضبط-

ضروری است. برای مثال، گاهی اوقات ممکن است بدون استفاده از مد disc-at-once ، ساختن کپی های پشتیبان یکسان از برخی از دیسک ها، مشکل یا غیر ممکن باشد. همچنین برخی از دستگاه های master CD کننده ممکن است دیسک هایی که در مد Track-at-once ضبط شده اند، را نپذیرد، زیرا فاصله بین تراک ها به صورت خطأ به نمایش در خواهند آمد.

ضبط disc-at-once کنترل بیشتری را بر روی ایجاد دیسک، بخصوص CD های صوتی دارد، اما همیشه مناسب یا ضروری نیست. ایده خوبی است که recorder ای بگیرید که هم از ضبط disc-at-once هم از ضبط Track-at-once را بر روی ایجاد دیسک، بخصوص CD های صوتی دارد، اما همیشه مناسب یا پشتیبانی کند.

۹- تفاوت های بین ضبط کردن از یک تصویر و on-the-fly ؟

بسیاری از CD-R هایی که بسته های نرم افزاری ایجاد می کنند، امکان انتخاب بین ایجاد یک تصویر کامل از CD بر روی دیسک و انجام آنچه که نوشتمن به صورت "on-the-fly" نام دارد، را به شما می دهد. هر روش مزایای مختص خود را دارد. فایل های تصویر CD گاهی اوقات CD های مجازی یا VCD خوانده می شوند. اینها کپی های کاملی از داده ها هستند، به طوری که روی CD ظاهر خواهند شد و بنابراین لازم است که درایو سخت شما فضای کافی برای نگاه داشتن این CD کامل را داشته باشد. زمانی که از فضای خالی ۷۴ دقیقه ای استفاده می کنید، این مقدار می تواند به اندازه ۶۵۰ MB برای CD-ROM یا ۷۴۷ MB برای دیسک صوتی باشد. اگر شما دارای هر دو تراک صوتی و داده ها بر روی CD خود هستید، یک تصویر فایل سیستم ISO-9660 برای تراک داده ها و یک یا چند تصویر ۱۶ bit 44.1KHz با صدای استریو برای تراک های صوتی وجود دارد.

ضبط on-the-fly اغلب از یک "تصویر مجازی" استفاده می کند که در آن کلیه فایلهای آزمایش شده و Lead-out می شوند، اما تنها مشخصات فایل ذخیره می گردد نه داده ها . زمانی که Write,CD می شود، محتوای فایل ها خوانده می شوند. این روش به فضای کمتر درایو سخت نیاز دارد و ممکن است در زمان صرفه جویی کند، اما خطر buffer underrun را افزایش می دهد. با وجود نرم افزارهای متعدد، انعطاف پذیری این روش نیز بیشتر می شود، بنابراین افزودن، حذف کردن و بهم آمیختن فایل ها در یک تصویر مجازی آسانتر از یک تصویر طبیعی است. CD ای که از یک فایل تصویر ایجاد می شود با CD ای که با ضبط on-the-fly ایجاد شده، یکسان است با این فرض که هر دو فایل های مشابه را در مکان های مشابه قرار دهند. انتخاب بین این دو به تمایل کاربر و ظرفیت سخت افزار بستگی دارد.

۱۰- یک CD Player چگونه می داند که از تراک های داده ها جهش کند؟
برای هر تراک فلگ ها زیر کد وجود دارد.

داده ها: اگر Set شود، تراک شامل داده ها می گردد. در غیر این صورت تراک شامل audio است.
مجاز به کپی دیجیتال: که توسط SCMS بکار می رود.

کاناله: استاندارد Red Book^۴ Audio^۴ کاناله را مجاز می داند، گرچه تعداد دیسک هایی که از آن استفاده می کنند بسیار اندک هستند.

Pre-Emphasis : در صورتی set می شود که audio با pre-emphasis ضبط شده باشد.
دو مورد آخر بندرت استفاده می شوند.

۱۱- چگونه CD-RW با R مقایسه می شود؟

CD-RW مخفف CD-ReWritable است. CD-RW به طور معمول CD-Erasable (CD-E) خوانده می شود. تفاوت بین CD-R و CD-RW اینست که دیسک های CD-RW را می توان Erase کرد و دوباره Write نمود، در حالی که دیسک های CD-R تنها یکبار Write می شوند. غیر از این تفاوت دیسک های CD-RW از تکنولوژی تغییر فاز استفاده می شوند. درایوهای CD-RW درست مانند دیسک های CD-R استفاده می شوند. درایوهای CD-RW از تکنولوژی تغییر فاز استفاده می کنند. بجای ایجاد "حباب ها" و تغییر شکل در لایه رنگ recording، حالت مواد در لایه ضبط کننده ار فرم شفاف به فرم غیرشفاف تغییر می کند. حالت های متفاوت دارای شاخص های انکساری متفاوت هستند و بنابراین به طور نوری قابل تشخیص اند.

این دیسک ها نه تنها از طریق درایوهای استاندارد CD-R ، قابل Write شدن نیستند، بلکه قابل خواندن از طریق اکثر reader ها قدیمی تر هم نمی باشند. تمام درایوهای CD-RW می توانند در CD ها Write شوند و انتظار می رود CD Player از CD-RW پشتیبانی کنند. اکثر درایوهای جدید CD-ROM از CD-RW های کمی قدیمی تر و اکثر های جدید می توانند دیسک های CD-RW را اداره کنند. اگر بخواهید بر روی رسانه ها CD,CD-RW های صوتی ایجاد CD-RW Player شما از عهده آنها بر خواهد آمد. برای یک درایو DVD ، خواندن دیسک های CD-RW کنید، مطمئن باشید که

بسیار گرانتر از CD-R هستند. این مسئله در تصمیم گیری های تجاری، خود یک عامل محسوب می شود. در تعداد دفعاتی که دیسک می تواند Write شود، محدودیت وجود دارد ، اما تعدا این دفعات نسبتا بالاست.

۱۲- (پایان بخش) چه کاری انجام می دهد؟ Finalizing

دیسکی که شما می توانید داده ها را به آن بیافزایید باز است. تمام داده ها در Session جاری نوشته می شوند. زمانی که عمل MultiSession را می بندید، اگر بخواهید یک دیسک Session جدیدی را باز می کنید. اگر Session جدید را باز نکنید، بعدا دیگر نمی توانید Session ای را باز نمایید، بدین معنی که اضافه کردن داده های بیشتر به CD-R غیرممکن است. کل دیسک بسته می شود. فرآیند تغییر یک Session از باز به بسته " fixating " یا فقط بستن Session خوانده می شود. زمانی که آخرین Session را می بندید، شما دیسک را fixate, finalize و یا بسته اید.

Table of contexts ای دارای ۳ ناحیه اصلی است: Lead-in ، که شامل فهرست مطالب (TOC) یا ناحیه برنامه، به همراه تراک های صوتی و یا داده ها، و Lead-out ، که هیچ چیز معناداری در خود ندارد. ناحیه Lead-in و Lead-out یک دیسک باز هنوز نوشته نشده است. اگر داده ها را در یک دیسک Write می کنید و TOC را باز می گذارید- Session که محل تراک ها را به CD Player یا درایو CD-ROM می گوید- در یک ناحیه مجزا به نام Program Memory Area یا PMA نوشته می شود. CD recorder ها تنها وسایلی هستند که PMA را مشاهده می کنند، به همین دلیل است که شما نمی توانید داده های خود را در یک Session باز بر روی دستگاه استاندارد Playback ببینید. CD Player ها چگونه تراک صوتی را نخواهند یافت و درایوهای CD-ROM تراک داده را نخواهند دید. وقتی که Lead-in Session پایان یافت، TOC در ناحیه Lead-in نوشته می شود و موجب می گردد دستگاه های دیگر دیسک را تشخیص دهند.

اگر Session جاری را بندید و Lead-in,Session جدیدی را باز کنید، Session بسته شده شامل پیوندی به Lead-in Session، Lead-in Session بعدی خواهد بود. CD Player سیستم استریو یا ماشین شما درباره پیوند یک Lead-in Multi CD-ROM Session بینند. درایو CD-ROM شما دیسک های Session را بسته به ظرفیتش و آنچه سیستم عامل می گوید می شناسد مگر آنکه شکسته یا خیلی قدیمی باشد و به راحتی اولین Session های ما بین آنها را باز می گرداند. برخی درایوهای CD-ROM ، بخصوص مدل های اولین Session و آخرین Session را می بینند. درایوهای CD-ROM می توانند داده های

خاص Session های باز هستند و زمانی که سعی می کنند تا Lead-in را از Session NEC بخوانند، اشکال تراشی می کنند. آنها در هر Session، زنجیره پیوندها را در Lead-in ها دنبال می کنند، اما زمانی که به آخرين Session می رسند، نمی توانند یک TOC معتبر بیابد و دچار سردرگمی می شوند. اگرچه این درایوها از پشتیبانی می کنند، اما قبل از آنکه آنها دیسک را با موفقیت بخوانند، لازم است آخرين Session خوشبختانه اکثر درایوها به این صورت رفتار نمی کنند. اگر از ضبط disc-at-once استفاده می کنید، Lead-in در آغاز این فرایند نوشه می شود، زیرا محتويات TOC زودتر شناخته می شوند. با وجود اکثر recorder ها، هیچ راهی برای تشخيص اينکه آیا نياز به افزودن MultiSession اضافی هست یا خير وجود ندارد، بنابراین ایجاد یک دیسک AIN () CD-R.Auto Insert استفاده می کنید، ویژگی () NT و یا ۹۵ ویندوز از این معمولاً امكان پذير نیست. اگر از Track-at CD به همین دليل به طور خودکار AIN را غیرفعال می کنند. در مد-، فرایند Write کردن در هنگام پایان يافتن با شکست مواجه می کند. اکثر بسته های نرم افزارهای ضبط disk-at-once ، این فرایند در ابتدای once ، فرایند Write کردن در هنگام پایان يافتن با شکست مواجه می شود. در مد Write کردن موقعيت امييز است، زیرا TOC در مرحله آزمایشي نوشه نمی شود.

دیسک های Packet-Written از همین قوانین با توجه به باز و بسته بودن Session ها پیروی می کنند، به همین دليل قبل از آنکه روی یک درایو CD-ROM خوانده شوند باید پایان بپذيرند.

MultiRead-۱۳ به چه معناست؟

لوگر MultiRead نشان می دهد که یک CD Player DVD یا CD می تواند تمام فرمت های موجود CD را شامل DVD بخواند. وجود اين لوگر در یک درایو CD به اين معنی نیست که درایو می تواند CD-RW، ROM و CD-DA را بخواند.

۱۴- اگر عمل ضبط کردن با شکست مواجه شد، آیا دیسک قابل استفاده است؟

این مسئله به آنچه که ضبط شده و چگونگی ضبط شدن آن بستگی دارد. اگر این خرابی در هنگام Write کردن Lead-in باشد، یعنی قبل از آنکه هیچ داده ای نوشه شود، احتمالاً دیسک قابل استفاده نیست. درایوهای Sony دارای امكان ترمیم

دیسک هستند که Session جاری را می بندند و این اجازه را به شما می دهند تا داده های اضافی تماس با دیسکی که بخشی از آن نوشته شده سرباز می زند.

اگر خرابی ها در هنگام پایان یافتن دیسک روی دهنده، ممکن است فایل تصحیح باشد. گاهی اوقات TOC قبل از خراب شدن نوشته می شود و دیسک می تواند همان گونه که هست استفاده شود. گاهی اوقات می توانید از امکان Finalize disc از منوی برنامه استفاده کنید که این ترفند را انجام می دهد. موقع دیگر recorder از مواجه شدن با دیسکی که بخشی از آن پایان یافته سرباز می زند و شما دچار مشکل می شوید. خرابی هایی که در اوسط Write کردن یک CD-ROM رخ می دهند احتمالا ارزش اطمینان کردن ندارند. بخشی از داده ها آنجا خواهند بود و بخشی دیگر خیر. دایرکتوری دیسک ممکن فایل های بیشتری از آنچه که واقعا وجود دارند را نشان دهد و شما تا زمانی که آنها را نخوانید، نخواهید فهمید که کدامیک از انها واقعا وجود دارند.

CD های صوتی که در مد disk-at-once ضبط شده اند، موارد خاصی هستند. از آنجایی که TOC از قسمت جلو نوشته می شود، دیسک در یک CD Player استاندارد قابل خواندن است، حتی اگر فرآیند Write کردن تمام نشده باشد. شما می توانید Track ها را تا جایی که ضبط کردن دچار مشکل می شود، اجرا کنید.

۱۵- چرا recorder ها در ابتدای ترک های صوتی بایت های ۰۰ را قرار می دهند؟
این پدیده برای کاربرانی که سعی می کنند صورت دیجیتالی را از یک CD-R استخراج کنند، آشناست. با وجود چند صد بایت که در جلو قرار گرفته شده، نتیجه کپی گرفتن از یک CD صوتی اغلب یک کپی دقیق از داده های صوتی اصلی است. از آنجایی که این نشان دهنده افزایش شاید ۱/۱۰۰ ام ثانیه سکوت در آغاز دیسک است، اما در واقع قابل توجه نیست. عدد واقعی بایت ها به آرامی از دیسکی به دیسک دیگر درج می شود، اما یک recorder به طور معمول تقریبا همان عدد را درج می کند. این عدد معمولاً کمتر از یک سکتور است. طبق اظهارات یک مهندس از Yamaha، علت این مشکل، عدم همگام سازی بین داده های صوتی و کانال های زیرکد می باشد. مشکلاتی نظیر جریان داده ها که یافتن آغاز یک بلاک را در هنگام خواندن دشوار می سازد، نوشتند داده ها و شناسایی اطلاعات را نیز در همگام سازی دشوار می سازد. طبق گفته این مهندس، عدم تغییر میان افزار یا درایو الکترونیکی می تواند در حل مشکل موثر باشد. ایجاد کپی از کپی های CD های صوتی، در یک فاصله بتدريج بزرگتر صورت می گيرد، اما احتمالا حتی پس از چندين نسل غير قابل توجه می باشد.

۱۶- چه تعداد ترک و چه تعداد فایل می توان داشت؟

شما می توانید بالاتر از ۹۹ تراک داشته باشید. زیرا عدد تراک به صورت یک عدد دو رقمی اعشاری که با "۱۰" آغاز می شود ذخیره می گردد و تجاوز از آن هم امکان پذیر نیست.

ماکزیمم تعداد فایل ها بستگی به فایل سیستمی دارد که شما استفاده می کنید. در ISO-9660 شما محدودیت تعداد فایل نخواهید داشت. در عمل DOS و ویندوز با دیسک به عنوان یک فایل سیستم FAT16 رفتار خواهند کرد، بنابراین تعداد فایل ها به حدود ۶۵۰۰۰ فایل محدود می شود.

۱۷- آیا SCMS مانع از کپی گرفتن می شود؟

SCMS همان Serial Copy Management System است. هدف این است که به مشتریان اجازه داده شود تا بتوانند یکی از روی اصل بگیرند، اما نه یک کپی از روی کپی دیگر. رسانه های ضبط آنالوگ همچون کاست های صوتی و نوار ویدئویی VHS، با هر کپی تنزل کیفیتی پیدا می کنند. رسانه های دیجیتالی نیز تا حدودی از این خسارت نسلی رنج می برند، بنابراین صنعت ضبط ویژگی را می افزاید که دارای تاثیر شبکه ای این چنینی باشد.

در صورتی که از تجهیزات صوتی در حد مصرف کننده استفاده می کنید، SCMS شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. تجهیزات recorder های حرfe ای که به کامپیوتر شما وصل هستند، محدود نمی شوند. سیستم با رمزگذاری کار می کنید، بدون توجه به اینکه آیا موارد محافظت می شوند یا نه اینکه آیا دیسک مورد نظر دیسک اصلی است یا خیر. رمزگذاری تنها با یک بیت خاموش و یا روشن و یا اینکه با متناوب ساختن هر ۵ قاب صورت می گیرد. مقدار به صورت زیر کنترل می شود:

- مواد محافظت نشده: اجازه کپی گرفتن وجود دارد. داده های نوشته شده نیز بدون محافظت شدن علامت گذاری می شوند.
- مواد محافظت شده، دیسک اصلی: اجازه کپی گرفتن وجود دارد. داده های نوشته شده به عنوان یک کپی شناخته می شوند.
- مواد محافظت شده، دو نسخه ای: اجازه کپی گرفتن وجود ندارد.

سخت افزارهای "SCMS Stripper" ابتدا در ارتباط با بسته DAT استفاده می شد که بیت های SCMS را از یک ارتباط S\PDIF بیرون می آورد. می توان با تبدیل صوت به فرمت آنالوگ یا خارج کردن آن از این فرمت، آن را پاک کرد ولی باز هم کیفیت کاهش خواهد یافت. اگر از یک CD recorder صوتی مصرف کننده استفاده می کنید، SCMS مانع از این می شود که از کپی های مواد محافظت شده کپی تهیه کنید. ولی مانع از آن نمی شود که از دیسک اصلی که خریداری نموده اید و یا از دیسک های محافظت نشده، یک کپی بگیرید.

۱۸- آیا عدد سریال روی دیسک توسط recorder ثبت می شود؟

به طور معمول، خیر. اما ظاهرا برخی CD recorder های صوتی جدیدتر یک عدد سریال را می نویسند.

۱۹- چگونه Filename های طولانی را به روی یک دیسک بیاوریم؟

روش های مختلفی برای این کار وجود دارد که اکثر آنها تنها با برخی سیستم عامل ها کار می کنند برای جزئیات بیشتر به سایت <http://www.adaptec.com/tools/compatibility/cdrcfilename.html> مراجعه کنید. آوردن نام فایلهایی با حروف ترکیب بزرگ و کوچک بر روی یک دیسک نیز مشکلی مشابه است. سوزاندن یک دیسک ISO-9660 با نام فایلهایی با حروف کوچک پیشنهاد نمی شود، زیرا برخی سیستم ها قادر به دستیابی به این فایل ها نیستند حتی اگر این فایل ها در Listing دایرکتوری آمده باشند. "mkisofs" و نسخه های اخیر "mkhybrid" به ترتیب قادرند CD هایی ایجاد کنند که هر دو پسوند Joliet و Rock Ridge را شامل می شوند.

ISO-9660 -۱۹-۱

Levell ISO-9660 نام هایی را تعریف می کند، که با قرارداد ۳+۸ رعایت کنند، نام هایی که کاربران MS-DOS سال هاست از آن رنج می برنند: ۸ کاراکتر برای نام، یک نقطه، به همراه ۳ کاراکتر برای نوع فایل که همگی با حروف بزرگ می آیند. تنها کاراکترهای مجاز Z تا A، ۰ تا ۹، ،، و ،، می باشند. یک عدد نسخه فایل نیز وجود دارد که با ،، از نام فایل جدا می گردد و معمولا هم نادیده گرفته می شود. فایل ها باید محدوده پیوسته ای از سکتورها را اشغال کنند. این موجب می شود تا فایل با یک بلاک آغازین و یک شماره مشخص گردد. ماکریم عمق دایرکتوری ۸ است.

ISO-9660 2 Level موجب انعطاف پذیری بیشتری در نام فایل ها می شود، اما در برخی سیستم ها قابل استفاده نیست، بخصوص MS-DOS.

Level 3 ISO-9660 فایل های ناپیوسته را مجاز می داند و در صورتی که فایل در بسته های چندگانه با نرم افزار Packet writing نوشته شده باشد، مفید واقع می شود. برخی برنامه های ایجاد CD به شما اجازه می دهند تا انتخاب کنید که CD شما چقدر مطابق با استاندارد ISO-9660 باشد. برای مثال Easy-CD-Pro95 می تواند نام فایل هایی که مطابق با ISO-9660 هستند محدود کند یا مجموعه کامل نام فایل های معتبر MS-DOS را بپذیرد. مجموع مشخصات ISO-9660 لازم می داند که تمام فایل ها در ابتدا با دایرکتوری به ترتیب حروف الفبا نمایش داده شوند، بدون توجه به اینکه ISO-9660 reader CD-ROM ضبط شده اند. شما نمی توانید فایل ها را بر روی دیسک مرتب کنید، زیرا آنها را قبل از نمایش مرتب می کند.

پسوندهای Rock Ridge ISO-9660 در، روشی را برای نام فایل های ترکیبی طولانی همچون UNIX و پیوندهای سمبیلیک تعریف می کنند تا پشتیبانی شوند.

از آنجایی که این هنوز یک فایل سیستم ISO-9660 است، فایل ها می توانند توسط ماشین هایی که از Rock Ridge پشتیبانی نمی کنند نیز خوانده شوند، آنها فقط فرم طولانی نام ها را نمی بینند. سیستم های UNIX و Rock Ridge Windows, DOS و Mac تاکنون از ان پشتیبانی نمی کردند. کپی های استاندارد پشتیبانی می کنند. ftp:\\ftp.ymi.com\pub\rockridge را می توان در سایت System Use Sharing Protocol

HFS -۱۹-۳

ISO-9660 همان HFS Hierarchical File System است که توسط مکینتاش بکار می رود. HFS بجای فایل سیستم ۹۶۶۰ بکار می رود و دیسک را در سیستم هایی که از HFS پشتیبانی نمی کنند، قابل استفاده می سازد. هم اکنون، سیستم هایی که می توانند CD-ROM های HFS را بخوانند از این قرارند: مکینتاش، Amiga کامپیوترهای شخصی که Linux یا OS\2 را اجرا می کنند، Irix و ماشین های Apple llgs SGL که Irix را اجرا می کنند. مولفان ISO-9660 بسته های نرم افزاری مکینتاش و ویندوز اجازه می دهند تا ایجاد CD های هیبرید به همراه هر دو فایل سیستم HFS باشند. Apple برخی از پسوندهای ISO-9660 را تعریف کرده است که به فایل های مکینتاش اجازه می دهند تا با انواع فایلهای Creator ISO-9660 CD-ROM وجود داشته باشند.

Joliet -۱۹-۴

مايكروسافت استاندارد خود را با نام Joliet ایجاد کرده است. Joliet هم اکنون از جانب ویندوز ۹۵ و ویندوز NT پشتیبانی می شود. زمانی که از ویندوز ۹۵ بر روی یک CD-R پشتیبان تهیه می کنید، این استاندارد مفید واقع می شود. چرا که دیسک هنوز به صورت ISO-9660 قابل خواندن است اما نام فایلهای طولانی را تحت ویندوز ۹۵ نشان می دهد. حدود نام فایلهای JOLIET ۶۴ کاراکتر است.

مجموعه مشخصات را می توانید در سایت: <http://www.ms4music.com\devl\dvjoliet.html> بباید. نسخه های اخیر Linux از پشتیبانی Joliet برخوردارند. نسخه های قدیمی تر به patch نیاز دارند، برای اطلاع از جزئیات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:

برای Patch http://www-plateau.cs.berkeley.edu/people\chaffee\joliet.html کردن پشتیبانی

در OS\2 Joliet به سایت زیر بروید:

http://service.software.ibm.com\os2ddpак\html\miscellb\os2warp\updatedc\index.htm

1 برخی درایوهای CD-ROM با Creative CD-ROM هستند مشکل دارند.

بنابراین ممکن است شما به یک کپی روز شده Sbided95.exe نیاز داشته باشید که در سایت

موجود است. http://www.ctlsg.creaf.com\wwwnew\tech\ftp\ftp-cd.html

Romeo -۱۹-۵

نرم افزار Easy-CD Pro متعلق به Adaptec ، اجازه می دهد دیسک ها در فرمت Romeo ایجاد شوند. این مسئله به

واقع هرگز درک نشد.

ISO\IEC 13346, ISO\IEC 13490 -۱۹-۶

اینها استانداردهای جدید هستند که می خواهند جایگزین ISO-9660 شوند. مجموعه مشخصات فایل سیستم UDF

براساس ISO\IEC است.

۲۰- چگونه می توان دیسک CD-I را در یک کامپیوتر شخصی به کار برد؟

پاسخ کوتاه اینکه: شما قادر به انجام این کار نیستید مگر انکه یک برد افزودنی CD-I داشته باشید، حتی اگر یک CD-

reader سازگار با استاندارد CD-I داشته باشید، هنوز در راه شما چند مانع وجود دارد. فایل سیستم بکار رفته ISO-9660

نیست، و Cdi-Player ها بر مبنای یک CPU ۶۸۰۰ هستند و دارای سخت افزار خاصی برای ویدئو و audio می باشند.

پاسخ بلند اینکه: این بستگی به نوع دیسک و منظور شما از استفاده دارد. دیسک های CD و Photo CD ، دیسک

Video CD های " CD-ROM\XA " همانند کامپیوترها و player های Bridge Formal هستند که در CD-I player ها اجرا می شوند. اینها از سیستم فایل photo CD موجود

و MPEG-1 player می باشند.

دیسک های Digital Video از philips که قبل از ژوئن ۱۹۹۴ ساخته شده اند در فرمت CD-I هستند، نه فرمت

CD-ROM . اگر درایو Video CD شما از خواندن های سکتور خام ۲۳۵۲ بیتی پشتیبانی می کند، این امکان وجود دارد

تا تراک ها را از یک دیسک با فرمت Green Book بیرون بکشید و داده های صوتی يا MPEG ویدئو را استخراج نمایید.

CD-I را مستقیما خارج از یک دیسک Green Book اجرا نماید.

۲۱- چگونه می توان عنوانین دیسک و تراک را از یک CD صوتی استخراج کرد؟

CD های معمولی Red Book شامل این اطلاعات نیستند. CD Player های صوتی نرم افزاری نظیر آنها یی که توسط Adaptec یا مایکروسافت عرضه شده، شما را ملزم می سازد تا این اطلاعات را تایپ کنید که بعد این اطلاعات در یک بانک اطلاعاتی روی درایو سخت شما ذخیره می شود. این دیسک ها از طریق محاسبه امضایی که بر مبنای افست های تراک و دیگر فیلدهاست شناخته می شوند. <http://www.cddb.com> به عنوان بانک اطلاعاتی اینترنتی اطلاعات CD عمل می کند. فرمت های جدیدتر همچون CD Extra ، لازم می دانند که این اطلاعات به CD اضافه گردد. برخی CD Player های CD-Text Ready "تبليغ می شوند. اين CD Player ها از داده های CD-Text Ready "تبليغ می شوند. اين CD Player ها از داده های زيرکد P-W نهفته شده اند برای نشان دادن داده های عنوان دیسک و تراک استفاده می کنند.

۲۲- چگونه می توان بیش از ۷۴ دقیقه Audio یا 650 MB از داده ها را Write کرد؟

CD-R ها یک تراک مارپیچ از پیش فرم یافته دارند و آدرس های سکتور در رسانه های hard-coded، CD-R و CD-RW بنابراین هیچگونه انعطاف پذیری وجود ندارد. هر دیسک یک مقدار از پیش تعیین شده از داده ها را نگاه می دارد. اکثر دیسک ها کمی بیشتر از ۷۴ دقیقه را نگاه می دارند. این مقدار بستگی به مارک دیسک ، نوع دیسک و شاید حتی recorder مورد استفاده دارد. در برخی موقعیت ها می توانید از ظرفیت ذکر شده دیسک تجاوز کنید. از آنجایی که CD ها در یک مارپیچ Write می شوند، مقدرا داده هایی که می توانید به دیسک بدهید به این بستگی دارد که این شیارها چقدر نزدیک بهم در فضای گرفته اند. یک CD دارد که این شیارها چقدر نزدیک بهم در فضای گرفته اند. یک CD صوتی استاندارد CD-ROM Yellow Book یا Red Book طوری طراحی شده که حداقل ۷۴ دقیقه از داده ها را Write می کند. با استفاده از patch تنگ تر تراک روی شیار مارپیچ در glassmaster ، سازندگان می توانند داده های بیشتری را روی دیسک قرار دهند. از نظر تئوری این کار می تواند استفاده از این دیسک ها را برای برخی CD reader ها دشوارتر سازد. ۸۰ دقیقه ای نیز وجود دارد، اما دارای قیمت بالایی هستند و ممکن است در تمام سیستم ها کار نکنند. برخی منابع می گویند

که طولانی ترین CD-R ممکن به دلیل روش رمزگذاری آخرین زمان آغاز Lead-out 79 دقیقه و ۵۹ ثانیه با طول بلاک ۷۴ می باشد، اما برخی recorder ها ممکن است حتی مقادیر بزرگتری را بپذیرند.

امتحان کردن، ساده ترین روش برای جای دادن اطلاعات بیشتر بر روی CD نیست. در مورد CD های صوتی شما می توانید یک یا دو تراک را که خیلی مورد توجه شما نیستند، حذف کنید. در مورد CD داده ها ممکن است بتوانید برخی تصاویر و یا داده های تکراری را حذف نمایید.

با استفاده از عملکرد "Speed" از Cool Edit یا Sound Forge می توان سرعت استخراج فایل های WAV را تا ۳٪ بالا برد. احتمالا نتیجه این کار بهتر است و عمل Write کردن در ۷۷ دقیقه صورت می گیرد. اگر دارای یک ضبط mono هستید، می توانید با ضبط کردن نصب صدا روی تراک چپ و نصف دیگر روی تراک راست، طول CD را دو برابر کنید. صدا به صورت دو فایل mono ضبط خواهد شد و سپس در یک فایل استریو مجزا با یک ویراستار صدا شبیه Cool Edit ادغام می شود (با ۹۶ Cool Edit کنید. از "Convert Semple Type" برای تبدیل به Stereo Load : اولین تک فایل را Load استفاده نمایید. تراک راست و Delete Selection را انتخاب نمایید و از Load برای Mix paste کردن تراک راست از Paste استفاده کنید یا فقط دومین کپی از Cool Edit را با تراک دیگر اجرا نمایید و از فرمان های Copy و Paste استفاده کنید.) شخصی که CD را اجرا می کند نیاز دارد تا برای انتخاب تراک چپ یا راست از یک "توازن" استفاده نماید. مسئله ای که در رابطه با این روش وجود دارد اینست که مارکرهای تراک برای هر دو تراک بکار می روند، بنابراین ایجاد دستیابی تصادفی به بخش های خاص نیاز به مهارت دارد.

۲۳- آیا ۸۰ CD-R دقیقه ای کارایی خوبی دارند؟

در کل اینکه آنها خوب کار می کنند. گزارشات حاصله از افرادی که از CD-ROM های ۸۰ دقیقه ای استفاده کرده اند، نشان می دهد که سازگاری آن با درایوهای مختلف CD-ROM بسیار خوب است. به هر حال گفته های زیر را که از جانب نمایندگی TDK است بخاطر بسپارید:

"CD-R80 یک محصول خاص است که توسط TDK تولید شده تا نیازهای برنامه کاربردی تولیدکنندگان نرم افزار و استودیوهای موسیقی را برآورده سازد. برای رسیدن به ۸۰ دقیقه زمان ضبط آن، Pitch تراک و میزان تغییر سرعت اسکن کردن باید به حداقل برسد، تا حاشیه خطابین درایو و رسانه کاهش یابد. این به معنی سازگاری محدود بین برخی-CD Recorder ها و CD-ROM Recorder است. اگر قصد استفاده از این مدت زمان ضبط را دارید، لطفاً با سازنده سخت

افزار خود این موضوع را کنترل نمایید. استفاده از CD-R80 ، خطری است که از جانب خود فرو پذیرفته می شود و هیچ ضمانتی از جانب TDK وجود ندارد." اینکه استفاده از دیسک های ۸۰ دقیقه ای بهتر است یا " Overburn " کردن، این موضوعی است که بحث های بسیاری را برانگیخته است. هر دوی اینها در درایوهای مختلف CD-ROM مشکلاتی را به همراه دارند و تمام recorder ها قادر به اجرای یکی و یا دیگری نیستند. اگر از درایو سخت خود پشتیبان تهیه می کنید یا داده های با ارزش را Write می نمایید. از هیچیک از انها اتفاذه نکنید. به سراغ همان 74 CD-R ۷۴ دقیقه ای بروید و تا آنجایی که مجاز هستید ضبط کنید.

۲۴- چگونه می توان ظرفیت دیسک را افزایش داد (Overburn کردن)؟

ظرفیت یک دیسک طوری برآورده می شود که فضای کافی برای نگاه داشتن حداقل ۷۴ دقیقه از داده های صوتی Red Book و ۹۰ ثانیه خاموشی دیجیتالی را داشته باشد. این منطقه خاموشی "Lead-out" نام دارد و به گونه ای افزوده می شود که یک CD Player می فهمد که به انتهای دیسک رسیده است بخصوص زمانی که به سرعت جلو می رود. وقتی که یک برنامه ضبط، ظرفیت دقیق دیسک را به شما می گوید، این شامل منطقه ای که برای Lead-out رزرو شده نمی شود. با نصب درست و البته پذیرفتن خرابی های Write کردن می توانید داده هایی را در این منطقه رزرو شده و احتمالا در چند بلوک پس از انتهای ان قرار دهید. این اغلب به " Overburn " کردن یک دیسک باز می گردد. برخی مارک ها به اندازه ۷۸ دقیقه از داده ها را نگاه می دارند، اما این اندازه از نوعی دیگر متفاوت است.

Plextor PX-R412C ، Teac CD-R55S ، Recorder به یک نرم افزار مناسب نیز نیازمندید. البته شما به یک recorder درست و یک نرم افزار مناسب نیز نیازمندید. Write برای Memorex\ Dysan CRW-1622 و Yamaha 4xx\4xxx ، طولانی بکار برده می شوند.

به نظر نمی رسد دستگاه های اخیر Philips و HP و Ricoh تمايلی به انجام اين کار داشته باشنند. در مورد Panasonic هم مطمئن نیستم. بازیینی میان افزار ممکن است حائز اهمیت باشد. Recorder ای که قادر به انجام این نوع Write کردن نیست، صفحه راهنمای را رد می کند. برای Write کردن چنین دیسکی، لازم است از برنامه ای استفاده نمایید که ظرفیت مجاز دیسک را کنترل نمی نماید. Easy CD Creator ، برای جلوگیری از اشتباه شما اجازه نمی دهد تا بیش از آنچه که مجاز Write CDRWIN به شما هشدار می دهد که Write کردن ممکن است با شکست مواجه شود، اما به هر هستید، Write enable oversize Nero (Expert Features) مزیتی دارد به نام "

” که اجازه Write کردن طولانی تر را می دهد. مجموعه بزرگی از تراک های صویت را جمع آوری می کند و Write کردن را آغاز می نماید. بتدریج recorder سعی می کند پس از انتهای دیسک را Write کند و فرآیند Write کردن با شکست مواجه خواهد شد. حال دیسک را نشان می دهد، اجرا نمایید. زمانی که موسیقی پایان می یابد، زمان را یادداشت کنید. این ظرفیت مطلق دیسک است. اکثر و یا تمام CD Player زمان کامل دیسک را زمانی که ابتدا دیسک را در آنها قرار می دهید، نشان می دهند، این مقدار مشخص می کند که شما چقدر مجاز به Write کردن هستید، نه اینکه در واقع چقدر Write شده است. یک راه مطمئن برای تعیین ”ظرفیت فراتر“ بدون Write کردن دیسک وجود دارد، اما منطقی است که بپذیریم که ظرفیت یک دیسک در یک جعبه ۱۰ تایی، نماینده بقیه است. باید امکان Write کردن یک CD-ROM به همان روش Write کردن یک CD صوتی وجود داشته باشد، اما فضای باید به گونه ایی محاسبه شود که خرابی در Write رخ دهد که Write-Lead-out شده باشند، در غیر این صورت، فایل هایی که باید بر روی دیسک باشند، به واقع وجود نخواهند داشت. ضبط کردن در مد DAO ممکن است برای اطمینان از اینکه Write-Lead-out شده است، مفید باشد. بدون فهرست مطالب، دیسک بلا استفاده است. به هر حال احتمال دارد که شما بتوانید دیسک را حتی بعد از خرابی در Write کردن، پایان دهید. بسته به دیسک و Player شما ممکن است دریافت تن تراک هایی که نزدیک به پایان دیسک هستند، دچار مشکل شوید. همچنین CD Player شما وقتی که به انتهای دیسک می رسد، ممکن است رفتار عجیب و غریبی داشته باشد. آن بخش از سطح دیسک که پس از انتهای منطقه رزرو شده برای Lead out است احتمالاً قابل اطمینان نیست. تلاش برای استفاده بیش از ۹۰ ثانیه فراتر از ظرفیت دیسک می تواند مشکل ساز باشد.